1.3 / -24VDC_A — 0,5 mm² CYA 1H

1.2 / -0VDC_A — 0,5 mm² CYA 1H

0,5 mm² CYA 1H

0,5 mm² CYA 1H

-3A5

/3.7
+190/190.d.1
+180/180.c.1
+180/180.c.1
+180/180.c.2
+180/180.c.3
+180/180.c.4
+180/180.c.5
+191/191.d.6
+191/191.d.7
+180/180.e.1
+180/180.e.1
+180/180.e.2
+180/180.e.3
+180/180.e.4
+180/180.e.5
+180/180.e.5
+180/180.e.6
+180/180.g.1
+180/180.g.1
+180/180.g.2
+180/180.g.3
+180/180.g.5
+190/190.c.1
+190/190.c.1
+190/190.c.2
+190/190.c.3
+190/190.c.5
+190/190.c.5
+190/190.c.7
+190/190.c.8
+190/190.c.8
+191/191.c.1
/3.e.5

SIEMENS

DI32x24VDC

	1			
I4.0	2	+190/190.d.1	+190-190B4:3	Upnutí 190/1 (ve fci.)
I4.1	3	+180/180.c.1	+180-180B7:3	Nástroj 180/4 (výchozí poloha)
I4.2	4	+180/180.c.1	+180-180B8:3	Nástroj 180/4 (Ve funkci)
I4.3	5	+180/180.c.2	+180-180B9:3	Nástroj 180/5 (výchozí poloha)
I4.4	6	+180/180.c.3	+180-180B10:3	Nástroj 180/5 (Ve funkci)
I4.5	7	+180/180.c.4	+180-180B11:3	Nástroj 180/6 (výchozí poloha)
I4.6	8	+180/180.c.5	+180-180B12:3	Nástroj 180/6 (Ve funkci)
I4.7	9	+191/191.d.6	+191-191B10:3	Upnutí 191/2 (výchozí poloha)
	10			
	11			
I5.0	12	+191/191.d.7	+191-191B11:3	Upnutí 191/2 (ve fci.)
I5.1	13	+180/180.e.1	+180-180B13:3	Palec 1 horní (výchozí poloha)
I5.2	14	+180/180.e.1	+180-180B14:3	Palec 1 horní (Ve funkci)
I5.3	15	+180/180.e.2	+180-180B15:3	Palec dolní (Výchozí poloha)
I5.4	16	+180/180.e.3	+180-180B16:3	Palec dolní (Ve funkci)
I5.5	17	+180/180.e.4	+180-180B17:3	Palec 2 horní (výchozí poloha)
I5.6	18	+180/180.e.5	+180-180B18:3	Palec 2 horní (Ve funkci)
I5.7	19	+180/180.e.5	+180-180B19:3	Palec 2 dolní (Výchozí poloha)
	20			

6ES7 321-1BL00-0AA0

-3A5

/3.7
+190/190.d.1
+180/180.c.1
+180/180.c.1
+180/180.c.2
+180/180.c.3
+180/180.c.4
+180/180.c.5
+191/191.d.6
+191/191.d.7
+180/180.e.1
+180/180.e.1
+180/180.e.2
+180/180.e.3
+180/180.e.4
+180/180.e.5
+180/180.e.5
+180/180.e.6
+180/180.g.1
+180/180.g.1
+180/180.g.2
+180/180.g.3
+180/180.g.5
+190/190.c.1
+190/190.c.1
+190/190.c.2
+190/190.c.3
+190/190.c.5
+190/190.c.5
+190/190.c.7
+190/190.c.8
+190/190.c.8
+191/191.c.1
/3.e.2

SIEMENS

	21			
I6.0	22	+180/180.e.6	+180-180B20:3	Palec 2 dolní (Ve funkci)
I6.1	23	+180/180.g.1	+180-180B21:3	Kývačka levá (výchozí poloha)
I6.2	24	+180/180.g.1	+180-180B22:3	Kývačka levá (Ve funkci)
I6.3	25	+180/180.g.2	+180-180B23:3	Kývačka pravá (Výchozí poloha)
I6.4	26	+180/180.g.3	+180-180B24:3	Kývačka pravá (Ve funkci)
I6.5	27	+180/180.g.5	+200-200SH1:3	Snímač hladiny emulze
I6.6	28	+190/190.c.1	+190-190B1:3	Pila 190/1 (Z řezu)
I6.7	29	+190/190.c.1	+190-190B2:3	Pila 190/1 (V řezu)
	30			
	31			
I7.0	32	+190/190.c.2	+CN1-X1:3	Naváděcí kladka 193/1, 2 (nahoře)
I7.1	33	+190/190.c.3	+CN1-X1:4	Naváděcí kladka 193/1, 2 (dole)
I7.2	34	+190/190.c.5	+CN2-X1:3	Naváděcí kladka 194/1, 2 (nahoře)
I7.3	35	+190/190.c.5	+CN2-X1:4	Naváděcí kladka 194/1, 2 (dole)
I7.4	36	+190/190.c.7	+CN2-X1:6	Naváděcí kladka 193/1, 2 (dole)
I7.5	37	+190/190.c.8	+CN2-X1:7	Vyhazovač 193/1, 2 (dole)
I7.6	38	+190/190.c.8	+190-190PS1:1	Snímač tlaku vzduchu
I7.7	39	+191/191.c.1	+191-191B1:3	Pila 191/2 (Z řezu)
	40			

6ES7 321-1BL00-0AA0